

48 V. 350 watts. Scooter Montana



CICLOTEK
Empowering your life

MANUAL DE INSTRUCCIONES

Globetek Universal S.L. 2025

NORMAS DE SEGURIDAD

Utilización:

- Este producto no es un juguete, la edad recomendada de uso es para mayores de 14 años.
- Siempre utilice el vehículo con máxima precaución. No debe utilizarse de noche, con terrenos bacheados o mojados. El vehículo no está diseñado para realizar acrobacias, saltos o similares.
- Utilice siempre equipamiento de seguridad (calzado, casco, rodilleras, etc.), como lo haría con cualquier otro tipo de scooter / patines.
- Recomendamos no exceder los 6-8 km./h.
- No deben utilizar el vehículo personas embarazadas, así como usuarios con algún tipo de limitación física o psíquica.

Lugares de circulación:

- La utilización de estos productos por zonas peatonales está regulada por los Ayuntamientos. Consulte la normativa actual en su municipio antes de utilizar este vehículo. Si no existe autorización expresa, su uso no está permitido.
- El scooter está diseñado para ser utilizado exclusivamente en zonas lisas y secas. Utilizarlo en arena, nieve, suelo mojado o irregular puede dañar su scooter y causar accidentes.

Cuidados de la batería:

- Su scooter Montana va equipado con una batería de litio de última generación de 48 voltios y 13 Ah. Esta batería no tiene efecto memoria, y su vida útil es de unos 600-1000 recargas o unos 4 años.
- Cargue siempre la batería después de cada uso (aunque este haya sido mínimo). Las baterías se conservan mejor si se mantienen cargadas.
- En el momento que su scooter indique carga baja de las baterías, deje de utilizarlo inmediatamente. Descargar en exceso las baterías acorta su vida útil, e incluso puede provocar inestabilidad en el scooter.
- Si no utiliza su scooter, cargue al menos las baterías una vez cada dos meses.
- Cargue las baterías en un lugar limpio, seco y ventilado.
- Nunca cargue las baterías sin supervisión (ej. por la noche). Impida el acceso a los niños a baterías y cargadores.
- Descarte el cargador si encuentra algún defecto en el cable o conexiones.

CONSEJOS DE SEGURIDAD

- Revise siempre el apretado de los tornillos antes de su uso.
- Revisela presión de los neumáticos. con frecuencia (mínimo una vez al mes) No circule con una presión inadecuada (por exceso o defecto), ya que puede dañar los neumáticos o provocar un accidente.
- Los motores y baterías no tienen ningún tipo de mantenimiento y se suministran completamente ajustados de fábrica. Nos los desmonte o lubrique.
- Los scooter están diseñados para soportar salpicaduras, pero no lluvia intensa o lavados con agua a presión. El índice de protección de todos los elementos es de IP54
- Si detecta alguna anomalía en el funcionamiento, contacte inmediatamente con su distribuidor CicloTEK

MONTAJE

- El scooter montana apenas requiere requiere montaje, pero se presenta plegado y es necesario "desplegarlo" para su correcto . No son necesarias herramientas especiales ni un especialista para hacerlo, aunque recomendamos que sea desembalado y preparado por dos personas, por su peso y tamaño

Saque el Scooter Montana de su caja y desplieguelo. Tanto el manillar como el asiento aparecen plegados.

Para desplegar el manillar, primero ha de montar el manillar con la barra plegada o semiplegada y luego subir el manillar. Asegúrese de que los cierres están correcta y firmemente apretados.



Para desplegar el asiento. , Tire del asiento hacia arriba. Encaje el asiento con la muesca que tiene en la parte inferior con la barra correspondiente.



Asegure el asiento con el tornillo de fijación.



FUNCIONAMIENTO

Cargue la batería completamente antes del primer uso. Utilice el cargador suministrado y conecte el cargador al puerto de carga. Para una correcta carga y evitar arcos eléctricos conecte primero el cargador a la toma de carga de la batería y luego a la toma de corriente general





La batería tiene un enchufe de conexión que se sirve desconectado.

Conéctela. Una vez conectada no es necesario desconectarla para cada carga



Encendido:

Introduzca la llave en la cerradura de encendido y girela hacia la derecha

Se iluminará la pantalla y le indicará el nivel de batería. Esta pantalla únicamente sirve para indicar la cantidad de batería restante.

El acelerador se sitúa a la derecha de esta pantalla. Es un acelerador de puño que funciona como el de una moto o patinete.



Mando de control :

El mando de control se sitúa en la parte izquierda del manillar y consta de estos elementos.

- 1 Encendido de luz delantera (0 apagada, 1 encendida)
- 2 Limitación de velocidad:
 - 1.- Baja velocidad (< 6 km/h)
 - 2.- Velocidad media (<10 km/h)
 - 3.- Velocidad máxima (15 km/h)
- 3 Claxón
- 4
 - Marcha adelante (D)
 - Marcha atrás (R)



SERVICIO POST VENTA

Cuando ud. reciba su producto, asegurese de que están todos los elementos incluidos. Si no ha recibido todo el producto, el embalaje no es el adecuado, falta algún elemento o algún elemento está dañado debe comunicarlo inmediatamente a su vendedor.

No se admiten reclamaciones sobre daños en el transporte o faltas de material que no hayan sido comunicadas en un plazo de 24 horas desde la llegada del producto.

El uso inadecuado del scooter Montana invalidará toda garantía. Se considerará uso inadecuado, entre otras causas, sobrepasar el peso máximo admitido, usarlo en pendientes muy elevadas durante mucho tiempo sin dejar desahogar el motor, el uso del scooter con más de un pasajero, la utilización por pistas o zonas no aptas para este tipo de vehículos (caminos demasiado bacheados, terraplenes, pistas sin asfaltar, etc.)

Los daños por agua no están cubiertos en ningún caso por la garantía. No lave el scooter con agua y mucho menos a presión.

CicloTEK es una marca registrada de:

Globetek Universal S.L.

NIF B47594106

c/ Alumino 22A

47012 – Valladolid – Spain

Tel. 983 666630

email: tienda@globetek.es