

INSTRUCCIONES PARA EL CONTROL REMOTO DE LA SILLA LENA

El joystick se utiliza para controlar el movimiento de la silla de ruedas eléctrica, incluyendo su velocidad y dirección (adelante, atrás, izquierda y derecha).



¡¡¡¡Peligro!!!! Tenga cuidado al plegar y desplegarla silla no lo haga con nadie sentado en ella, ya que puede ocasionar daños.
En caso de pulsar el botón de plegado accidentalmente debe pulsar rápidamente el Botón STOP.

BOTONES DEL CONTROL REMOTO



BOTÓN DE DESVINCULACIÓN

Mantén presionado simultáneamente con el botón [ON/OFF] para desvincular el control remoto inalámbrico de la silla de ruedas. Visita



BOTONES

Presiona para aumentar o disminuir el ajuste de velocidad de la silla de ruedas.



BOTÓN DE PLEGADO

Mantén presionado para plegar la silla de ruedas



BOTÓN DE DESPLEGADO

Mantén presionado para desplegar la silla de ruedas.



BOTÓN DE PARADA

Presiona para detener inmediatamente el procedimiento de plegado o desplegado.



BOTÓN DE BOCINA

Presiona para hacer sonar la bocina



¡¡Atención!

Para encender la silla siempre con debe estar en modo eléctrico.
Para desplegar la silla, tiene que estar tumbada en el suelo, el reposapiés debe estar abierto y ruedas hacia afuera.

VINCULACIÓN DEL CONTROL REMOTO INALÁMBRICO

Si su control remoto inalámbrico se ha desvinculado, perdido o dañado, siga las instrucciones a continuación para vincular con éxito un control a su silla de ruedas eléctrica.



1 Presione el botón [POWER] en el joystick para encender la silla de ruedas



2 Mantenga presionado continuamente el botón [-] en el joystick. Un pitido audible confirmará que la silla de ruedas está en modo de vinculación.



3 Mientras mantiene presionado el botón [-] en el joystick, mantenga presionado el botón [ON/OFF] en el control remoto inalámbrico. La luz indicadora del control remoto alternará entre rojo y verde.



4. Tres pitidos confirmarán que el procedimiento de vinculación se ha completado, y el control remoto inalámbrico ahora podrá controlar la silla de ruedas.

DESVINCULACIÓN DEL CONTROL REMOTO INALÁMBRICO



1. Mantenga presionados el botón de [DESVINCULACIÓN] y el botón [ON/OFF] en el control remoto inalámbrico durante tres segundos para desvincularlo de la silla de ruedas.

2. Mantenga presionado el botón [ON/OFF] en el control remoto inalámbrico para apagar el mando



¡¡¡¡Peligro!!! Tenga precaución con el manejo del mando puede resultar peligroso, ya que un mal uso del mismo puede provocar un accidente.

Restrinja el uso del mando a personas responsables y con capacidad de asegurar un funcionamiento seguro.

PLEGADO Y DESPLEGADO DESDE EL JOYSTICK

1. Para plegar la silla, mantenga presionado unos segundos el botón de  oirá un pitido, seguidamente pulse el botón de  hasta que la silla empieza a plegarse.

2. Para desplegar la silla, mantenga presionado unos segundos el botón de  oirá un pitido, seguidamente pulse el botón de  hasta que la silla empieza a desplegarse.



3 Cuando la silla de ruedas está en proceso de plegado/desplegado, si se presiona el botón "ENCENDIDO/APAGADO"  del joystick, el joystick se apaga y el plegado/desplegado se detiene.

4 Cuando la silla de ruedas está en proceso de plegado/desplegado, si se presiona el botón "PLEGADO" del joystick,  el plegado/desplegado se detiene.

5 Cuando el joystick de la silla de ruedas se reinicia o está en estado de parada de plegado, mover la palanca del joystick en cualquier dirección hará que la silla de ruedas entre en estado de desplegado (el control remoto requiere primero una conexión Bluetooth).

6 Cuando la silla de ruedas está en proceso de plegado/desplegado, si se extrae la batería repentinamente, el plegado/desplegado se detiene. Si desea continuar el proceso de plegado/desplegado, por favor presione el botón "PLEGADO"  del joystick durante 3 segundos. Espere hasta que el icono de la silla de ruedas en la pantalla parpadee, luego presione el botón "AUMENTAR VELOCIDAD"  en el joystick para que la silla de ruedas continúe desplegándose. Si presiona el botón "DISMINUIR VELOCIDAD",  la silla de ruedas continuará plegándose.

7 Cuando la silla de ruedas está en proceso de plegado/desplegado, presione el botón "DETENER"  , PLEGADO"  o "DESPLEGADO"  en el control remoto, el plegado o desplegado de la silla de ruedas se detendrá. Presionar el botón "AUMENTAR VELOCIDAD"  hará que la silla de ruedas se despliegue, mientras que presionar el botón "DISMINUIR VELOCIDAD"  hará que la silla de ruedas se pliegue.

La silla de ruedas está completamente desplegada:

Después de que el control remoto se conecta vía Bluetooth, todos los botones funcionan normalmente. Presione el botón "PLEGADO"  en el joystick durante 3 segundos; el joystick emitirá un sonido para iniciar el plegado. Durante este proceso, solo los botones "ENCENDIDO/APAGADO"  , "PLEGADO"  "AUMENTAR VELOCIDAD"  y "DISMINUIR VELOCIDAD" del joystick son válidos, todos los demás botones no afectarán la operación de plegado de la silla de ruedas.

Solución: Añada una tarjeta de instrucciones para detener el plegado o desplegado.